



Instrukcja montażu biurka EasyDesk

Modele Simple, Simple Plus, Hyper:



Pamiętaj by kłaść blat na powierzchni wolnej od zabrudzeń oraz drobin - mogą one zarysować blat Twojego biurka!

- Ułóż blat biurka powierzchnią użytkową do dołu
- Wkręć nogi w okucia
- Jeśli biurko posiada Mediaport - podłącz go do sieci 230V
- Jeśli biurko posiada panel LED - podłącz go do sieci 230V
- Jeśli biurko posiada HUB USB - podłącz porty do PC/laptopa



Masz problem z montażem? Zeskanuj kod QR i obejrzyj film!

Modele Solid, Regular:



Pamiętaj by kłaść blat na powierzchni wolnej od zabrudzeń
oraz drobin - mogą one zarysować blat Twojego biurka!



- Ułóż blat biurka powierzchnią użytkową do dołu
- Zmontuj stelaż postępując zgodnie z instrukcją jego montażu
- Przykręć stelaż do blatu używając wkrętarki i dołączonych wkrętów
- Nigdy nie podnoś biurka chwytając za jego blat!**
- Jeśli biurko posiada Mediaport - podłącz go do sieci 230V
- Jeśli biurko posiada panel LED - podłącz go do sieci 230V
- Jeśli biurko posiada HUB USB - podłącz porty do PC/laptopa



Instrukcja montażu biurka EasyDesk

Modele Guardian, Prime, Strider



Pamiętaj by kłaść blat na powierzchni wolnej od zabrudzeń oraz drobin - mogą one zarysować blat Twojego biurka!

- Ułóż blat biurka powierzchnią użytkową do dołu
- Zmontuj stelaż postępując zgodnie z instrukcją jego montażu
- Przykręć stelaż do blatu używając wkrętarki i dołączonych wkrętów
- Nigdy nie podnoś biurka chwytając za jego blat!
- Jeśli biurko posiada Mediaport - podłącz go do sieci 230V
- Jeśli biurko posiada panel LED - podłącz go do sieci 230V
- Jeśli biurko posiada HUB USB - podłącz porty do PC/laptopa
- Podłącz zasilanie stelaża elektrycznego do sieci 230 V

Zasady konserwacji i użytkowania mebla

1. Mebel powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem w pomieszczeniach suchych, zamkniętych, zabezpieczony przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych.
2. Montaż musi być wykonany z załączoną instrukcją.
3. Meble wykonane są z płyt drewnopochodnych, laminowanych/lakierowanych dlatego musi być chroniony przed długotrwałym kontaktem z wilgocią oraz wysoką temperaturą.
4. Powierzchnię mebla należy czyścić lekko wilgotną tkaniną, następnie należy wytrzeć ją do sucha. Do czyszczenia można używać ogólnodostępnych środków czyszczących o ile nie powodują one odbarwień/uszkodzeń powierzchni.
5. Przesuwanie ostrych, ciężkich, chropowatych przedmiotów po powierzchni mebla lub używanie środków np.: do usuwania kamienia, rdzy lub czyszczenia ceramiki może trwale uszkodzić powierzchnię mebla.
6. Należy okresowo (nie rzadziej niż raz na kwartał) sprawdzać sztywność mocowań.
7. Za uszkodzenia powstałe w wyniku niestosowania się do powyższych zaleceń producent nie odpowiada.

Kontakt z EasyDesk:



 795-005-565 w godz. 8:00-15:00

 /easydesksklep

 @easydesk_bieurka_gamingowe

 bok@easydesk-sklep.pl

 easydeskap.reklamacje@gmail.com